

Удаленный доступ к телефону Yealink

Как узнать IP адрес?

1. На телефоне нажмите на кнопку Меню
2. Затем выберите пункт "Статус" и нажмите кнопку "Ок"
3. Перепишите значение IPv4
4. Отправьте IPv4 системному администратору

Revision #2

Created 2025-11-11 08:22:12 UTC by Admin

Updated 2025-11-11 08:23:16 UTC by Admin